

ATC 2000

Overflaterenser for kunstgress

BRUKERMANUAL

ATC har tre funksjoner:

Renser underlaget for søppel og uønskede partikler. Dyplufter og mykgjør banedekket, arbeidsdybde opptil 18 mm. Slodder og sletter banedekket.



ATC trekkes med:

Maskinene trekkes etter en liten traktor eller annet egnet kjøretøy. ATC kobles til kjøretøyet med en slepewire. Viktig at innfestningen til kjøretøyet er i en slik høyde at maskinen ligger stabilt, 10-30 cm høyere enn maskinens trekkpunkt. Om ikke kan det resultere i at sleet blir ustabil og maskinen ikke får nødvendig kontakt med underlaget. Anbefalt hastighet under kjøring er 10-20 km/t.

Innstillinger:

Justering av de forskjellige verktøy:
Alle verktøy, rense- luft- og sloddeverktøy kan trinnløst justeres med ønsket påtrykk mot underlaget. For å justere innstillingen er det lik fremgangsmåte på alle disse verktøyene.



Løsne låsemutteren (13 mm) på endene av tverrvangen et par omdreininger, det sorte rattet kan da justeres til verktøyet har den ønskede høyde. Bruk en 13 mm fastnøkkel.

NB ! Viktig å huske å stramme låsemutter etter hver justering.

Når maskinen skal taes i bruk:

Man begynner med lite påtrykk på samtlige verktøy og øker påtrykket til ønsket effekt er oppnådd. Kjørehastighet kan være forskjellig fra bane til bane og hvor hard eller myk banen er, mengde med gummigranulat, granulattørrelse osv. Tilpass hastigheten slik at maskinen ligger stabilt og vibrasjonene i oppsamlerkurven skiller ut gummigranulat og tilbakefører dette i banedekket.

NB. Hvis oppsamlerkurven fylles med gummigranulat, reduseres påtrykket på oppsamlerverktøyet. Skakehjulet kan skades om man har for mye vekt i oppsamlerkurven.



Søppel og partikler som blir liggende i oppsamlerkurven må jevnlig fjernes for å forhindre at den tettes til. Om maskinen brukes ved regn eller fuktige forhold vil gummigranulat kunne klebe seg til maskinens verktøy og effekten reduseres.

Man kan velge om man vil bruke alle verktøy samtidig, enkeltvis eller i kombinasjoner.

Maskinen må ikke trekkes eller kjøres utenfor kunstgressdekket da dette kan skade maskinen.

Unngå å bruke maskinen der hvor banedekket er skadet eller hvor ujevnheter i underlaget kan påføre maskinen skade.


Kunstgress-Service as

Kunstgress-service A.S Havreveien 132. 4635 Kristiansand N-Norway Phone: +47 90 86 44 84
www.kunstgress-service.no post@kunstgress-service.no